

# FLIR MR160 Fuktmåler med IGM og IR sensor

Hygrometer med innebygd termografikamera



FLIR MR160 er en avansert fuktmåler med både nålesonde, integrert fuktsensor og infrarød detektor. Den infrarøde detektor i MR160 viser deg med en blå farge på skjermen, hvor veggene er kaldest, og hvor det kan være fukt (farge paletten ICE). Når du via LCD skjermen har registrert hvor det kan være fuktproblemer, kan du med instrumentet enkelt måle den aktuelle fuktighet på disse steder. Du kan enten måle med den medfølgende nålesonde eller med den integrerte sensor på baksiden av instrumentet.

Det unike ved MR160 er den infrarøde detektoren. Benytter du en "almennlig" fuktmåler, kan du måle de steder hvor du TROR det kan være fuktproblemer. Med MR160 kan du ved hjelp av den infrarøde visning, være sikker på at der hvor skjermen viser en blå farge, er den mest sannsynlig et fuktproblem.

Med MR160 sparer du på denne måten en masse tid, fordi du på forhånd kan se hvor det kan være fukt, og hvor du skal foreta en fuktmåling. Med MR160 overser du aldri et fuktproblem.

MR160 er også perfekt hvis du skal dokumentere dine oppgaver. Instrumentet har innebygd intern minne, som gjør at bildet med måleverdier som du ser på displayet, kan lagres i BMP format. Via innebygd USB port og medfølgende kabel, kan du enkelt hente bildene over på din PC, for senere dokumentasjon eller generere en profesjonell rapport med den gratis FLIR Thermal Studio "Starter" programvare.

FLIR MR160 leveres klar til bruk med ekstern nåleprobe, USB kabel, USB lader og brukerveiledning.

## Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
0793950370056	8030444	FLIR MR05 pin-probe
0793950370063	8030445	FLIR MR06 dybdemåle-probe
0793950370070	8030446	FLIR MR07 hammer-probe
0793950370087	8030447	FLIR MR08 (sett MR06 + MR07)
5706445140169	8023337	Universalleske Elma Maxi 120x275x55